# **MANUEL DE L'UTILISATEUR CONFIGURATION RAID**



# RAID

# RAID

La fonction RAID a des exigences élevées en matière de performances du disque dur. Pour garantir un fonctionnement stable et à long terme et la fiabilité du RAID, il est recommandé d'utiliser des disques durs de classe entreprise (y compris la marque, le modèle et la capacité) pour la création RAID et d'autres configurations. Si des disques durs de classe surveillance ou de bureau sont utilisés, la sécurité des données peut être affectée. La société ne sera pas responsable de la perte de données ou des dommages aux données qui en résulteront. Actuellement, seuls les modèles à 8 et 16 baies prennent en charge la fonction RAID.

# Activation du RAID

Choisissez Menu principal > Système > Général pour ouvrir la page des paramètres généraux. Sélectionnez Activer Raid pour activer la fonction RAID, puis enregistrez la configuration. La configuration prendra effet après le redémarrage du système.

General	Data and Time DST	Output Configuration	Auxiliary Screen & Decoding	Keyboard
General		Culput Configuration	Advinary Screen & Decoding	Reyboard
	Device Name	N1064-8HDD		
	Device ID	000000		
	Language	ENGLISH		
	Video Format	NTSC	×	
	Menu Timeouts	OFF	~	
	Web Session Timeout (min)	1440		Preview Session Timeout
	Show wizard			
	Enable Raid			
2				

Remarque : Une fois la fonction RAID activée, le NVR ne prend pas en charge ESATA et NAS.

### Création d'un RAID

Vous pouvez créer un RAID en un clic ou manuellement. Pour une création en un clic, RAID5 est créé par défaut. Pour la création manuelle, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10 sont pris en charge. Vous pouvez créer différents types de RAID en fonction du nombre réel de disques durs à gérer. accédé.

Quantité de disque dur pour la création RAID

RAID Type	Hard Disk Quantity
RAID0	≥2
RAID1	2
RAID5	≥ 3
RAID6	≥ 4
RAID10	4 or 8

Remarque : La capacité d'un seul disque dur utilisé pour la création RAID n'est pas inférieure à 4 To. Pour un disque dur installé d'une capacité inférieure à 4 To, il ne peut pas être sélectionné pour la création RAID.

## (1) Création automatique de RAID

Grâce à une configuration en un clic, l'appareil peut créer rapidement des disques RAID et virtuels. RAID5 est créé par défaut dans une configuration en un clic et au moins quatre disques durs doivent être installés.

Disk	S.M.A.R.T						
No.	Slot No.	Serial No.	Model	Total Capacity	Array	Туре	
1	HDD1	TOSHIBA DT02ABA400V	X111S00ESNFH	3726G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
2	HDD2	WDC WD40EJRX-89AKWY0	WD-WX22DB078L86	3726G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
3	HDD3	ST10000VE001-3BX101	WPOOEJSV	9314G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
4	HDD4	WDC WD20PURX-64PFUY0	WD-WCC4M4RDAKSC	1863G		Normal Disk	
5	HDD5	ST8000VX004-2M1101	WKD2Y5BS	7452G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
6	HDD6	TOSHIBA DT02ABA400V	X111S01BSNFH	3726G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
7	HDD7	ST8000VX004-2M1101	WKD2N09C	7452G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk
8	HDD8	TOSHIBA HDWN160	27A1K0ENFPAE	5589G		Normal Disk	Add Hot Spare Disk

Automatic	RAID Creation	Create RAID						
	RAID Name	Туре	Total Capacity	Status	Hot Spare Disk	Disk	Task	

#### (2) Création manuelle d'un RAID

Pour créer un RAID manuellement, cliquez sur Créer un RAID pour ouvrir la page Créer un RAID. Définissez le nom du RAID, sélectionnez le type de RAID, sélectionnez les disques durs, et cliquez sur OK pour créer le RAID. Une fois le RAID créé, formatez-le.



Pour activer le RAID pour une utilisation normale, vous devez d'abord formater le RAID. Une fois le formatage RAID terminé, ouvrez la page de configuration du groupe de disques, sélectionnez le groupe de disques et les canaux d'enregistrement, et assurez-vous que l'enregistrement de la caméra est normal.

Disk Disk G	-		S.M./	KR.T	. 8	GIA											
Disk Group Type	R	econ	1 Disk	Gro													
Disk Group		ecore	1 Disk	Gro	up 1												
Record Channel																	
IP Camera	1	2	3	4	5		7			10	11	12	13	14	15	16	
	17	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	20	29	39	31	32	
	22	34	10	30	37	30	38	40	41	42	48	*	41	4	47	4	
	-	199	81	22	55	38			1		10		61			64	
	-					10		18	10			2	20			8	
				100	101	100	108	100	105	100	100	100	100	110	100		
	183	114	115	116	187	114	1110	126	121	122	12.8	124	125	126	127	126	
	129	130	131	132	135	154	1.35	136	132	138	135	140	141	142	141	144	
	145	140	147	146	149	190	151	382	153	154	155	156	167	154	188	160	
	193	194	195	196	187	198	199	200	201	202	303	204	205	204	307	218	
	200	210	211	212	213	214	235	214	212	218	219	220	221	282	321	224	
		2000	100	- 208	100	2080	2011	1975	1000	204	100	100	a calif	100	1000	2060	

#### Configuration des disques de secours

Pour garantir la sécurité du RAID, lorsque le RAID est dans un état dégradé, le système peut effectuer automatiquement une reconstruction RAID. Par conséquent, il est recommandé de configurer des disques de secours. Sur la page de configuration RAID, sélectionnez un disque dur inactif, cliquez sur le bouton Ajouter un HotDisk, puis confirmez le paramètre du disque de secours. (Les disques de secours sont des disques publics et peuvent être utilisés par tous les RAID créés.)

Disk	S.M.A.R.T	RAID					
No.	Slot No.	Model	Serial No.	TotalSize	Array	Туре	
1	HDD1	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275N42	5589G		Normal Disk	Add HotDisk
2	HDD2	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275F7Z	5589G		Normal Disk	Add HotDisk
3	HDD3	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275YAE	5589G		Normal Disk	Add HotDisk
4	HDD4	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275JLD	5589G		Normal Disk	Add HotDisk
5	HDD6	WDC WD40EJRX-89AKWY0	WD-WX22DB078L86	3726G		Normal Disk	Add HotDisk
6	HDD7	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275XSK	5589G		Normal Disk	Add HotDisk
7	HDD8	WDC WD64PURZ-85BWUY0	WD-WX42D5275VRC	5589G		Normal Disk	Add HotDisk

#### Reconstruction du RAID

L'état opérationnel d'un RAID comprend normal, dégradé et hors ligne. Pour tirer pleinement parti des avantages du RAID et garantir la sécurité et la fiabilité du stockage des données, vous pouvez entretenir les disques en temps opportun en affichant l'état du RAID. Pour un RAID, lorsqu'il n'y a pas de perte de disque physique, le RAID est dans un état normal ; lorsque le nombre de disques physiques perdus dépasse le seuil du type RAID, le RAID est en état hors ligne ; lorsque la situation réelle se situe entre les deux cas, le RAID est en état dégradé. Lorsqu'un RAID est dans un état dégradé, il peut être restauré à son état normal grâce à la reconstruction du RAID.

#### (1) Reconstruction automatique du RAID

La reconstruction automatique du RAID nécessite que le périphérique soit configuré à l'avance avec des disques de secours et que la capacité du disque de secours ne soit pas inférieure

à la capacité du plus petit disque du RAID. Si les conditions ci-dessus sont remplies, lorsqu'un disque dur dans un RAID est perdu ou endommagé, le disque de secours est activé et considéré comme disque candidat pour le RAID, puis la tâche de reconstruction automatique est lancée.

Par exemple, RAID5 se compose des disques durs 1, 2 et 3, et le disque dur 4 a été configuré comme disque de secours. Le disque dur 2 ne fonctionne pas et le système ne le détecte pas. Par conséquent, RAID5 est dans un état dégradé et le disque dur 4 est immédiatement activé et considéré comme disque candidat. Ensuite, le processus de reconstruction est lancé.

No.	RAID Name	Туре	TotalSize	Status	HotDisk	Disk	Task
1	raid5	RAID5	11177G	Degrade		134	Rebuilding.progress0%

Remarque : 1. Une fois la reconstruction terminée, le RAID retrouve son état normal. 2.Une fois la reconstruction automatique terminée, vous Vous devez insérer un disque dur normal et le définir comme disque de secours pour garantir que le processus de reconstruction automatique peut être démarré normalement la prochaine fois qu'une exception se produit.

No.	RAID Name	Туре	TotalSize	Status	HotDisk	Disk	Task
1	raid5	RAID5	11177G	Normal	0	134	None

#### (2) Reconstruction manuelle du RAID

Lorsqu'un RAID est dans un état dégradé, s'il ne dispose pas de disque de secours, la reconstruction automatique ne peut pas être mise en œuvre. Vous devez reconstruire manuellement le RAID pour le restaurer à son état normal. Sur la page de configuration RAID, sélectionnez un disque inactif, puis cliquez sur le bouton Reconstruire RAID , vérifiez le mot de passe, puis démarrez la reconstruction RAID. Une fois la reconstruction terminée, le RAID retrouve son état normal.

Disk	SMART	RAID							إعباط اعراد	
	Slot No.	Model	Serial No.		TotalSize	Array	Туре			
<b>V</b> 1	HDD2	WDC WD64PURZ-85BWU	Y0 WD-WX42D527	5VRC	5589G		Normal Disk	Add HotDisk		
	HDD3	WDC WD64PURZ-858WU	Y0 WD-WX42D527	'5JLD	5589G	raid5	Raid Disk			
3	HDD4	WDC WD64PURZ-858WU	Y0 WD-WX42D527	5N42	5589G	raid5	Raid Disk			
OneClick	Create RAID	Create RAID								
No.	RAID Nam	Type	TotalSize	Status	HotDisk	Dis	ik	Task		
1	raid5	RAID5	11177G	Degrade		3 4	4	None	Rebuild RA	ND
									No. of the second se	

#### Suppression du RAID

Sélectionnez le RAID à supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer le RAID, entrez le mot de passe administrateur et cliquez sur OK pour supprimer le RAID.

No.	RAID Name	Туре	TotalSize	Status	HotDisk	Disk	Task	
<b>V</b> 1	raid5	RAID5	11177G	Degrade		3.4	None	Rebuild RAID
Delete F	RAID RAID Inf							

RAI	D Info	×
RAID Number	16	
RAID Type	015610	
Hot Spare Disk Type	Global Hot Spare Disk	
Rebuild	Supported	
•		

Applicable aux NVR suivants :

CGSD-NVRFNC4K-32NP-N GSD-NVRFNC4K-64NP-N GSD-NVRFNC4K-256NP-NP

#### DISQUES DURS COMPATIBLES:

MARQUE	MODÈLE DE DISQUE DUR	ТҮРЕ	CAPACITÉ DE STOCKAGE	TECHNOLOGIE DE Stockage	FORMATAGE DU DISQUE DUR	lecture Vidéo	DONNÉES D'IMPORTATION DE LA LIBRAIRIE DE VISAGES	RECHERCHE DE JOURNAUX
WESTERN	HUS726T6TALE6L4	ENTERPRISE	6T	CMR	×	~	×	¥
DIGITAL Gold	WUS721010ALE6L4	CLASS	10T	CMR	~	¥	×	×
	WUS721010ALE6L4	(RAID)	22T	CMR	×	~	×	×
ΤΟςμίρλ	MG08ADA800E	ENTERPRISE	12T	CMR	×	~	×	~
IUSHIDA	MG07ACA12TE	CLASS (RAID)	14T	CMR	~	~	×	×
	ST6000NM019B		6T	CMR	×	×	<b>v</b>	¥
SEAGATE Exos	ST10000NM017B	ENTERPRISE	10T	CMR	~	~	×	×
	ST14000NM000J		14T	CMR	¥	~	×	×
	ST18000NM000J	(ITAID)	18T	CMR	¥	¥	×	×

\*\* La fonction RAID a des exigences élevées en matière de performance des disques durs. Pour garantir un fonctionnement stable à long terme et la fiabilité du RAID, il est recommandé d'utiliser des disques durs de classe entreprise (les disques installés doivent tous être identiques, y compris la marque, le modèle et la capacité) pour la création du RAID et d'autres configurations. Actuellement, seuls les modèles à 8 baies et à 16 baies prennent en charge la fonction RAID. La société ne saurait être tenue responsable de la perte de données ou des dommages aux données résultant de l'utilisation. Veuillez consulter les conditions d'utilisation qui sont disponibles sur notre site Web. \*\*







GSDGROUP.CA



T. 1 (866) 791-7020 | F. 1 (866) 936-0553



•

G-S-D-GROUP



2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.